

IQOS
ILUMA i

ΕΛΛΗΝΙΚΑ



Αυτό είναι το σύμβολο συναγερμού ασφαλείας. Χρησιμοποιείται για να σας προειδοποιεί για πιθανούς κινδύνους σωματικών τραυματισμών.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

**ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΓΙΑ ΝΑ
ΑΠΟΦΥΓΕΤΕ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΥΣ.**

Αυτές οι προειδοποιήσεις και οι οδηγίες ασφαλείας δεν μπορούν να καλύψουν όλες τις πιθανές καταστάσεις που μπορεί να συμβούν και οι χρήστες πρέπει να επιδεικνύουν προσοχή και σύνεση.

ΦΥΛΑΞΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ
ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ
ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ,
ΚΑΘΩΣ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ
ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ.

Αυτές οι προειδοποιήσεις και οι οδηγίες ασφαλείας ισχύουν για τα IQOS ILUMA i™ και IQOS ILUMA i PRIME™.

Ανατρέξτε στη διεύθυνση www.iqos.com για τυχόν ενημερώσεις αυτών των Προειδοποιήσεων και Οδηγιών Ασφαλείας.

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟΙ ΧΡΗΣΤΕΣ

- Τα IQOS ILUMA i™ και IQOS ILUMA i PRIME™ και SMARTCORE STICKS™ προορίζονται μόνο για χρήση από ενήλικες.
- Τα IQOS ILUMA i™, IQOS ILUMA i PRIME™ και SMARTCORE STICKS™ προορίζονται για ενήλικες που διαφορετικά θα συνέχιζαν να χρησιμοποιούν καπνό ή προϊόντα που περιέχουν νικοτίνη.
- Τα παιδιά και οι έφηβοι δεν πρέπει ποτέ να χρησιμοποιούν τα IQOS ILUMA i™, IQOS ILUMA i PRIME™ ή SMARTCORE STICKS™ σε καμία περίπτωση.

- Αυτό το προϊόν δεν πρέπει να χρησιμοποιείται από άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες ή έλλειψη γνώσεων, εκτός εάν τους έχει δοθεί επίβλεψη ή οδηγίες για να χρησιμοποιούν το προϊόν με ασφαλή τρόπο και να κατανοούν τους σχετικούς κινδύνους.

ΚΑΠΝΟΣ ΚΑΙ ΝΙΚΟΤΙΝΗ

- Τα SMARTCORE STICKS™ περιέχουν νικοτίνη η οποία προκαλεί εθισμό.
- Τα IQOS ILUMA i™, IQOS ILUMA i PRIME™ και SMARTCORE STICKS™ δεν είναι απαλλαγμένα από κινδύνους. Ο καλύτερος τρόπος για να μειώσετε τους κινδύνους για την υγεία που σχετίζονται με τον καπνό και τη νικοτίνη είναι να διακόψετε εντελώς τη χρήση καπνού και νικοτίνης.
- Ορισμένοι χρήστες ενδέχεται να παρουσιάσουν παρενέργειες όπως: κοιλιακό άλγος, πόνο στο στήθος, αίσθημα πνιγμού, βήχα, δυσκολία στην αναπνοή, ζάλη, ξηροστομία, ξηρό λαιμό, ουλίτιδα, πονοκέφαλο, αδιαθεσία, ρινική συμφόρηση, ναυτία, ερεθισμό του στόματος, ταχυπαλμίες, ερεθισμό του λαιμού και έμετο.
- Τα προϊόντα που περιέχουν νικοτίνη δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται από άτομα που έχουν ή κινδυνεύουν από καρδιακές παθήσεις, είναι διαβητικά, είναι επιληπτικά ή παρουσιάζουν επιληπτικές κρίσεις.
- Τα προϊόντα που περιέχουν νικοτίνη δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης ή κατά τη διάρκεια του θηλασμού. Εάν είστε έγκυος, θηλάζετε ή νομίζετε ότι μπορεί να είστε έγκυος, θα πρέπει να διακόψετε εντελώς τη χρήση καπνού και νικοτίνης.
- Η διακοπή του καπνίσματος ή η μετάβαση σε IQOS ILUMA i™ ή IQOS ILUMA i PRIME™ και SMARTCORE STICKS™ ή άλλα προϊόντα που περιέχουν νικοτίνη μπορεί να απαιτήσει την προσαρμογή της δοσολογίας ορισμένων φαρμάκων (π.χ. θεοφυλλίνη, κλοζαπίνη, ροπινιρόλη).
- Εάν έχετε ερωτήσεις σχετικά με το εάν θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε το IQOS ILUMA i™ ή το IQOS ILUMA i PRIME™ και το SMARTCORE STICKS™ για ένα υφιστάμενο πρόβλημα υγείας, θα πρέπει να συμβουλευτείτε έναν επαγγελματία υγείας.

⚠ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΠΝΙΓΜΟΥ, ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ ΚΑΙ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ


- Διατηρείτε τα IQOS ILUMA i™, IQOS ILUMA i PRIME™ και SMARTCORE STICKS™ μακριά από παιδιά και κατοικίδια ζώα.
- ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΠΝΙΓΜΟΥ - Οι συσκευές IQOS ILUMA i™ και IQOS ILUMA i PRIME™, τα αξεσουάρ και τα SMARTCORE STICKS™ περιέχουν μικρά κομμάτια.

- Τα SMARTCORE STICKS™ περιέχουν μεταλλικά κομμάτια με αιχμηρές άκρες.
- ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ
 - Η κατάποση των SMARTCORE STICKS™ μπορεί να προκαλέσει σοβαρό τραυματισμό στα εσωτερικά όργανα λόγω των μικρών μεταλλικών κομματιών με αιχμηρές άκρες.
 - Η κατάποση των SMARTCORE STICKS™ μπορεί να αποτελέσει κίνδυνο δηλητηρίασης από νικοτίνη.
 - Εάν καταπιείτε τα SMARTCORE STICKS™, αναζητήστε αμέσως ιατρική βοήθεια
- ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ - Μην αποσυναρμολογείτε τα SMARTCORE STICKS™ καθώς περιέχουν μικρά μεταλλικά μέρη με αιχμηρές άκρες. Πάντα να απορρίπτετε τα SMARTCORE STICKS™ μόλις κρυώσουν πλήρως σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς απόρριψης αποβλήτων.

▲ ΠΡΟΣΟΧΗ ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΑΠΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ

Κίνδυνοι από ηλεκτρονική συσκευή
Η μη τήρηση αυτών των προειδοποιήσεων και οδηγιών ασφαλείας μπορεί να οδηγήσει σε πυρκαγιά, έκρηξη, ηλεκτροπληξία, τραυματισμό ή ζημιά στον εαυτό σας, σε άλλους, στο προϊόν ή σε άλλα αντικείμενα:

- Μόνο οι προβλεπόμενοι χρήστες πρέπει να χρησιμοποιούν το IQOS ILUMA i™ ή το IQOS ILUMA i PRIME™.
- Μην χρησιμοποιείτε το IQOS ILUMA i™ ή το IQOS ILUMA i PRIME™ σε χώρους όπου απαγορεύεται η χρήση ηλεκτρονικών συσκευών.
- Μην φορτίζετε και μην χρησιμοποιείτε το IQOS ILUMA i™ ή το IQOS ILUMA i PRIME™ ή τα εξαρτήματα εάν έχουν υποστεί ζημιά, έχουν αλλοιωθεί ή έχουν σπάσει.

- Μην χρησιμοποιείτε το IQOS ILUMA i™ ή το IQOS ILUMA i PRIME™ εάν η μπαταρία φαίνεται να έχει διαρροή.
- Φορτίζετε το IQOS ILUMA i™ και το IQOS ILUMA i PRIME™ μόνο σε εσωτερικούς χώρους, όπως υποδεικνύεται από το σύμβολο  χρησιμοποιώντας ένα εγκεκριμένο από τον κατασκευαστή καλώδιο φόρτισης (παρέχεται στη συσκευασία) και έναν πιστοποιημένο μετασχηματιστή ρεύματος (τον οποίο θα πρέπει να προμηθευτείτε από μια αξιόπιστη πηγή). Μην χρησιμοποιείτε αξεσουάρ που δεν έχουν εγκριθεί από τον κατασκευαστή. Ανατρέξτε στην ενότητα "Τεχνικά δεδομένα" και στη διεύθυνση www.IQOS.com για πρόσθετες σημαντικές πληροφορίες ασφαλείας.
- Αυτό το προϊόν πρέπει να φορτίζεται μόνο χρησιμοποιώντας ασφάλεια εξαιρετικά χαμηλής τάσης με μετασχηματιστή ρεύματος 5V, 2A. Ανατρέξτε στην ενότητα "Τεχνικά δεδομένα" του παρόντος Προειδοποιήσεις και οδηγίες ασφαλείας για λεπτομέρειες.
- Μην χρησιμοποιείτε, φορτίζετε ή αποθηκεύετε το IQOS ILUMA i™ ή το IQOS ILUMA i PRIME™ σε μέρη με υψηλές θερμοκρασίες (όπως μέσα σε αυτοκίνητο το καλοκαίρι ή κοντά σε πηγές θερμότητας, όπως καλοριφέρ ή τζάκι).
- Μην χρησιμοποιείτε το IQOS ILUMA i™ ή το

IQOS ILUMA i PRIME™ σε χώρους όπου υπάρχουν εύφλεκτα υλικά, υγρά και αέρια.

- Το IQOS ILUMA i™, το IQOS ILUMA i PRIME™, ο μετασχηματιστής ρεύματος και το καλώδιο φόρτισης δεν πρέπει να εκτίθενται σε υγρά. Μην αγγίζετε το IQOS ILUMA i™ ή το IQOS ILUMA i PRIME™ ή/και τα εξαρτήματά του εάν έχουν βραχεί ή έχουν βυθιστεί σε οποιοδήποτε υγρό.
- Μην καθαρίζετε τη συσκευή με οποιοδήποτε καθαριστικό μέσο. Καθαρίζετε μόνο με εγκεκριμένα από τον κατασκευαστή εξαρτήματα ή εργαλεία.
- Μην καθαρίζετε τη συσκευή ενώ είναι ενεργοποιημένη.
- Καθαρίζετε περιοδικά τη θύρα φόρτισης USB του IQOS ILUMA i™ και του IQOS ILUMA i PRIME™ για να αποφύγετε τη συσσώρευση ξένων υλών (όπως σωματίδια σκόνης) και επιθεωρείτε τη θύρα USB για ξένα υλικά πριν χρησιμοποιήσετε το καλώδιο του USB.
- Χειριστείτε το με προσοχή. Μην ρίχνετε το IQOS ILUMA i™ ή το IQOS ILUMA i PRIME™ και μην τα υποβάλλετε σε ισχυρούς κραδασμούς.
- Αυτό το προϊόν δεν περιέχει εξαρτήματα που μπορούν να επισκευαστούν από το χρήστη. Μην επιχειρήσετε να ανοίξετε, να τροποποιήσετε, να αποσυναρμολογήσετε ή να επισκευάσετε οποιοδήποτε εξάρτημα του IQOS ILUMA i™ ή του

IQOS ILUMA i PRIME™ ή να αντικαταστήσετε οποιοδήποτε από τα εξαρτήματα ή τις μπαταρίες.

- Ο Φορτιστής Τσέπης και η Βάση του IQOS ILUMA i™ και IQOS ILUMA i™ PRIME™ δεν είναι συμβατοί με προηγούμενες γενιές IQOS (IQOS 3 DUO™ ή παλαιότερες). Μην επιχειρήσετε να φορτίσετε τη Βάση IQOS ILUMA i™ ή IQOS ILUMA i™ PRIME™ σε Φορτιστή Τσέπης προηγούμενης γενιάς IQOS. Μην επιχειρήσετε να φορτίσετε οποιαδήποτε Βάση προηγούμενης γενιάς IQOS σε Φορτιστή Τσέπης IQOS ILUMA i ή IQOS ILUMA i™ PRIME™.
- Μην χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν εάν έχει εκτεθεί σε υπερβολικό κρύο, θερμότητα ή υγρασία.
- Μην αγγίζετε το IQOS ILUMA i™ ή το IQOS ILUMA i™ PRIME™ ή/και τα αξεσουάρ τους εάν υπερθερμανθούν, πυροδοτηθούν, καπνίσουν, αναφλεγούν ή καούν. Εάν ισχύει και είναι δυνατόν, να είστε προσεκτικοί για να απενεργοποιήσετε ή να αποσυνδέσετε την παροχή ρεύματος.
- Μην επιχειρήσετε να εισάγετε οποιοδήποτε αντικείμενο στο θάλαμο θέρμανσης εκτός από τα SMARTCORE STICKS™.
- Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο σε θερμοκρασίες μεταξύ >0°C/<40°C.
- Τα SMARTCORE STICKS™ είναι μίας χρήσης και δεν πρέπει ποτέ να επαναχρησιμοποιούνται, να φωτίζονται με σπίρτο, αναπτήρα ή οποιαδήποτε άλλη πηγή φλόγας.

- Μην απορρίπτετε ποτέ το IQOS ILUMA i™ ή το IQOS ILUMA i™ PRIME™ ή/και τα αξεσουάρ τους μαζί με άλλα οικιακά απορρίμματα, καθώς ενδέχεται να έρθουν σε επαφή με νερό ή/και άλλα υγρά.

Κίνδυνοι μπαταρίας

Τα IQOS ILUMA i™ και IQOS ILUMA i PRIME™ τροφοδοτούνται με σφραγισμένες μπαταρίες ιόντων λιθίου (Li-ion). Υπό κανονικές συνθήκες χρήσης, η μπαταρία είναι σφραγισμένη. Εάν παρατηρήσετε ότι υπάρχει διαρροή υγρού από την μπαταρία, ακολουθήστε τις παρακάτω προφυλάξεις:

- Εάν το υγρό από τη διαρροή της μπαταρίας καταποθεί, αναζητήστε αμέσως ιατρική βοήθεια. Μην προκαλέσετε εμετό και μην καταναλώσετε φαγητό ή ποτό.
- Εάν εισπνεύσετε ατμούς από την μπαταρία που διέρρευσε, πάρτε καθαρό αέρα και αναζητήστε ιατρική βοήθεια.
- Εάν το υγρό από τη μπαταρία έρθει σε επαφή με το δέρμα, πλύνετε την πληγείσα περιοχή, συμπεριλαμβανομένων των χεριών και μην αγγίζετε τα μάτια.
- Εάν το υγρό από την μπαταρία που διέρρευσε έρθει σε επαφή με τα μάτια, ξεπλύνετε αμέσως με καθαρό τρεχούμενο νερό για τουλάχιστον 15 λεπτά και αναζητήστε αμέσως ιατρική βοήθεια.

⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΘΕΡΜΙΚΟΥ ΕΓΚΑΥΜΑΤΟΣ

Η μη τήρηση αυτών των προειδοποιήσεων και οδηγιών ασφαλείας μπορεί να οδηγήσει σε θερμικά εγκαύματα:

- Φυλάσσετε τα IQOS ILUMA i™, IQOS ILUMA i PRIME™ και SMARTCORE STICKS™ σε καθαρό, ξηρό και δροσερό μέρος.
- Μην εκθέτετε τα IQOS ILUMA i™, IQOS ILUMA i PRIME™ και SMARTCORE STICKS™ σε συνθήκες υψηλής υγρασίας ή άμεσου ηλιακού φωτός.
- Μην χρησιμοποιείτε SMARTCORE STICKS™ που έχουν εκτεθεί σε υπερβολική θερμότητα ή υγρασία.
- Μην αφαιρείτε ένα SMARTCORE STICK™ ενώ είναι σε χρήση.

⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΑΛΛΕΡΓΙΚΗΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗΣ

- Η χρήση του IQOS ILUMA i™ ή του IQOS ILUMA i PRIME™ και των SMARTCORE STICKS™ μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση, όπως πρήξιμο του προσώπου, των χεριών, της γλώσσας, των ούλων, του λαιμού ή του σώματος, δυσκολία στην αναπνοή ή συριγμό.
- Διακόψτε τη χρήση του IQOS ILUMA i™ ή του IQOS ILUMA i

PRIME™ και των SMARTCORE STICKS™ και αναζητήστε αμέσως ιατρική βοήθεια εάν εμφανίσετε οποιοδήποτε από τα παραπάνω συμπτώματα, καθώς μπορεί να υποδηλώνουν σοβαρή αλλεργική αντίδραση.

- Ορισμένα SMARTCORE STICKS™ περιέχουν φυτικά συστατικά που μπορεί να προκαλέσουν αλλεργικές αντιδράσεις σε ορισμένους χρήστες (βλ. πληροφορίες στη συσκευασία). Μην μοιράζεστε τις συσκευές IQOS ILUMA i™ ή IQOS ILUMA i PRIME™ με άλλους χρήστες για να ελαχιστοποιήσετε τον κίνδυνο διασταυρούμενης μόλυνσης που θα μπορούσε να οδηγήσει σε αλλεργική αντίδραση.

ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ SMARTCORE STICKS™

- Χρησιμοποιείτε μόνο IQOS ILUMA i™ και IQOS ILUMA i PRIME™ με SMARTCORE STICKS™ ειδικά σχεδιασμένα για τις γενιές συσκευών IQOS ILUMA.
- Ποτέ μην χρησιμοποιείτε το IQOS ILUMA i™ ή το IQOS ILUMA i PRIME™ με τσιγάρο ή παρόμοια προϊόντα. Κάτι τέτοιο μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό.
- Μην χρησιμοποιείτε το SMARTCORE STICKS™ με προηγούμενη συσκευή IQOS™ (IQOS 3 DUO™ ή προγενέστερη).
- Μην τροποποιείτε τα SMARTCORE STICKS™ με οποιοδήποτε τρόπο και μην προσθέτετε οποιαδήποτε ουσία στα SMARTCORE STICKS™. Κάτι τέτοιο μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό.

ΑΝΑΦΟΡΑ ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΩΝ ΣΥΜΒΑΝΤΩΝ Ή ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ

- Εάν αντιμετωπίσετε οποιαδήποτε ανεπιθύμητη επίδραση στην υγεία σας κατά τη χρήση των IQOS ILUMA i™, IQOS ILUMA i PRIME™ ή/και SMARTCORE STICKS™, συμβουλευτείτε έναν επαγγελματία υγείας.
- Μπορείτε να αναφέρετε οποιοδήποτε ανεπιθύμητο συμβάν ή περιστατικό απευθείας επικοινωνώντας με την τοπική υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών (λεπτομέρειες θα βρείτε στο φυλλάδιο εξυπηρέτησης πελατών και εγγύησης). Αναφέροντας ανεπιθύμητες ενέργειες, μπορείτε να βοηθήσετε στην παροχή περισσότερων πληροφοριών σχετικά με την ασφάλεια αυτού του προϊόντος.
- Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.IQOS.com.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Βάση:

IQOS ILUMA i™ and IQOS ILUMA i PRIME™ Μοντέλο M0010
Τύπος μπαταρίας: Επαναφορτιζόμενη μπαταρία ιόντων λιθίου
Είσοδος: 5V  1,6A

Φορτιστής τσέπης:

IQOS ILUMA i PRIME™ Μοντέλο M0021

Τύπος μπαταρίας: Επαναφορτιζόμενη μπαταρία ιόντων λιθίου

Input: 5V  2A

Bluetooth® 5.0

Φορτιστής τσέπης:

IQOS ILUMA i™ Μοντέλο M0022

Τύπος μπαταρίας: Επαναφορτιζόμενη μπαταρία ιόντων λιθίου

Input: 5V  2A

Bluetooth® 5.0

Σε αυτό το κιτ φορητότητας δεν περιλαμβάνονται όλες οι συσκευές που αναφέρονται σε αυτές τις προειδοποιήσεις και οδηγίες ασφαλείας.

Πληροφορίες συμβατού μετασχηματιστή ρεύματος

Μοντέλο: S52A21, S21A20, S21A22, S21A23, S21A25, S21A27, S82A40, S82A41, S82A42, S82A43, S82A45, S82A46

Είσοδος: 100 V-240 V~ 50-60 Hz 0,3 A

Έξοδος: 5,0 V  2.0 A

Ισχύς εξόδου: 10,0 W

Μέση ενεργή απόδοση: 79,0 %

Κατανάλωση ισχύος χωρίς φορτίο: <0,09 W

Χρήση με το παρεχόμενο καλώδιο φόρτισης**ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΤΩΝ IQOS ILUMA i™ και IQOS ILUMA i PRIME™****Ισχύει σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση και τον ΕΟΧ**

Αυτό το σύμβολο στο προϊόν ή στη συσκευασία του υποδεικνύει ότι αυτό το προϊόν και τα επιμέρους κομμάτια του (συμπεριλαμβανομένων των μπαταριών) δεν πρέπει να απορρίπτονται μαζί με τα υπόλοιπα οικιακά απορρίμματα.

Αντίθετα, είναι δική σας ευθύνη να απορρίψετε τα απόβλητα του εξοπλισμού σας, μεταφέροντάς τα σε ένα καθορισμένο σημείο συλλογής για την ανακύκλωση αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Επιπλέον, οι χρησιμοποιημένες μπαταρίες μπορούν να επιστραφούν δωρεάν στο σημείο πώλησης. Η χωριστή συλλογή και ανακύκλωση των αποβλήτων του εξοπλισμού σας (συμπεριλαμβανομένων των μπαταριών) κατά τη στιγμή της απόρριψης θα συμβάλει στη διατήρηση των φυσικών πόρων και θα διασφαλίσει ότι η ανακύκλωση γίνεται με τρόπο που προστατεύει την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον. Η απόρριψη των αποβλήτων ηλεκτρονικού εξοπλισμού ως μη διαλεγμένα αστικά απόβλητα (π.χ. με αποτέφρωση απορριμμάτων ή υγειονομική ταφή) μπορεί να έχει αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πού μπορείτε να παραδώσετε τα απόβλητα εξοπλισμού σας για ανακύκλωση, επικοινωνήστε με το τοπικό δημοτικό γραφείο, την τοπική υπηρεσία διάθεσης οικιακών απορριμμάτων ή το κατάστημα από το οποίο αγοράσατε το προϊόν. Ο τοπικός εισαγωγέας του προϊόντος θα φροντίσει για τη χρηματοδότηση της επεξεργασίας και ανακύκλωσης των αποβλήτων εξοπλισμού που επιστρέφονται μέσω αυτών των

καθορισμένων σημείων συλλογής σύμφωνα με τις τοπικές απαιτήσεις.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΦΑΙΡΕΣΗΣ ΤΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ (ΓΙΑ ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ)

Οι μπαταρίες δεν πρέπει να αφαιρούνται από τον καταναλωτή. Στο τέλος της διάρκειας ζωής του προϊόντος, μόνο ένας εξουσιοδοτημένος ανακυκλωτής μπορεί να αφαιρέσει με ασφάλεια τις μπαταρίες ακολουθώντας τα παρακάτω βήματα.

Φορτιστής τσέπης IQOS ILUMA i PRIME™ (Μοντέλο M0021):

Βήμα 1: Η συσκευή πρέπει να αποφορτιστεί πλήρως πριν την αποσυναρμολογήσετε.

Βήμα 2: Αφαιρέστε/αποκολλήστε το λαστιχένιο μαξιλάρι από το κάλυμμα περιτυλίγματος του φορτιστή τσέπης.

Βήμα 3: Αφαιρέστε τις 2 βίδες.

Βήμα 4: Αφαιρέστε τον μαγνητικό σύνδεσμο με ένα μικρό (περίπου 1mm) βιδωτό κομμάτι.

Βήμα 5: Αφαιρέστε το κάλυμμα περιτυλίγματος σύροντας και κουνώντας το κάθετα αργά μακριά από το μεταλλικό περίβλημα.

Βήμα 6: Αφαιρέστε τη λαστιχένια ροδέλα (1x) και τη βίδα στην πλακέτα (1x).

Βήμα 7: Αποσυνδέστε όλα τα εύκαμπτα τυπωμένα κυκλώματα (3x) και τον σύνδεσμο (2x) για να αφαιρέσετε το PCBA του φορτιστή.

Βήμα 8: Αφαιρέστε τις 2 βίδες του πλαισίου και αφαιρέστε το από το μεταλλικό περίβλημα.

Βήμα 9: Αφαιρέστε την μπαταρία γέρνοντας την προς τα πάνω και απορρίψτε την σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς.

Φορτιστής τσέπης IQOS ILUMA i™ (Model M0022):

Βήμα 1: Η συσκευή θα πρέπει να έχει αποφορτιστεί πλήρως πριν την αποσυναρμολογήσετε.

Βήμα 2: Ανοίξτε την πόρτα.

Βήμα 3: Αφαιρέστε το κάλυμμα της πόρτας με τα δάχτυλα.

Βήμα 4: Ξεσφίξτε τις 2 βίδες στο πάνω και στο κάτω μέρος.

Βήμα 5: Αφαιρέστε το περίβλημα του φορτιστή.

Βήμα 6: Ξεσφίξτε την πλακέτα ηλεκτρονικού κυκλώματος (1 βίδα μόνο) και αφαιρέστε τη συγκράτηση.

Βήμα 7: Αποσυνδέστε τον σύνδεσμο της μπαταρίας στην πλακέτα κυκλώματος. Μην κόψετε τα καλώδια της μπαταρίας.

Βήμα 8: Αποσυνδέστε τον σύνδεσμο FPC του καναλιού φωτός στην πλακέτα κυκλώματος και αποσυνδέστε τις 2 ταινίες καπτόν στην μπαταρία.

Βήμα 9: Αφαιρέστε την μπαταρία γέρνοντας την προς τα πάνω και απορρίψτε την σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς.

Βάση IQOS ILUMA i™ και IQOS ILUMA i PRIME™ (Μοντέλο M0010):

Βήμα 1: Η συσκευή θα πρέπει να έχει αποφορτιστεί πλήρως πριν την αποσυναρμολογήσετε.

Βήμα 2: Ανοίξτε τον δακτύλιο.

Βήμα 3: Ανοίξτε το καπάκι συγκράτησης.

Βήμα 4: Βγάλτε τον δακτύλιο στεγανοποίησης CM (μονάδα πηνίου).

Βήμα 5: Σύρετε τον μηχανισμό έξω από το περίβλημα.

Βήμα 6: Αποσυγκολλήστε τη γλωττίδα της μπαταρίας από την πλευρά του PCBA και ανασηκώστε την.

Βήμα 7: Αφαιρέστε την μπαταρία και απορρίψτε την σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς.

ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Με το παρόν, η Philip Morris Products S.A. δηλώνει ότι τα IQOS ILUMA i™ και IQOS ILUMA i PRIME™ συμμορφώνονται με τις βασικές απαιτήσεις και άλλες σχετικές διατάξεις της οδηγίας 2014/53/EE. Η επίσημη δήλωση συμμόρφωσης υπάρχει στη διεύθυνση: www.pmi.com/declarationofconformity

Τα IQOS ILUMA i™ και IQOS ILUMA i PRIME™ λειτουργούν εντός της ζώνης συχνοτήτων 2,402 - 2,480 GHz με μέγιστη ισχύ εξόδου RF κάτω από 10,0 dBm.

Αυτή η συσκευή συμμορφώνεται με τα όρια έκθεσης σε RF και έχει αξιολογηθεί σύμφωνα με τις συνθήκες φορητής έκθεσης σύμφωνα με το EN 62311:2008.

Σχεδιάστηκε και κατασκευάστηκε υπό την εποπτεία της Philip Morris Products S.A., Quai Jeanrenaud 3, 2000 Neuchâtel, Ελβετία.



Το λεκτικό σήμα και τα λογότυπα Bluetooth® είναι σήματα κατατεθέντα που ανήκουν στην Bluetooth SIG, Inc. και η χρήση των εν λόγω σημάτων από την Philip Morris Products S.A. γίνεται με άδεια χρήσης.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την άδεια χρήσης υλικολογισμικού (firmware) για τα IQOS ILUMA i™ και IQOS ILUMA i PRIME™ είναι διαθέσιμες στη διεύθυνση www.IQOS.com.

© 2023 Copyright Philip Morris Products S.A.



